



VB342 Pro Conference Camera

Quick Start Guide 安裝指南

安装指南| 取扱説明書

빠른 가이드| Mode d'emploi

Manual de instrucciones | Краткое руководство



English	1
繁體中文	10
简体中文	18
日本語	26
한국어	35
Français	43
Español	52
Русский	61

Package Contents



*The power cord will vary depending on the standard power outlet of the country where it is sold.

Optional Accessories



*Optional Accessories will vary depending on the country where it is sold.

Overview



* The default is phone in function. To support audio out function for HA system, please set it up via PTZApp2 and purchase audio-out convert (TRS female to TRRS male) from AVer.

** BT dongle is an optional item in certain countries. Please contact your local dealer for purchasing.

*** Support DisplayLink technology.

**** If using MAC latest Monterey OS version and want to use this USB 2.0 port, please don't use USB extender cable, otherwise, MAC PC can't detect the VB342 Pro and system instability issue may occur.

LED Indicator

Power on: Blink blue once Start-up: Solid red Power on completely but no USB connection: Solid orange Power and USB cable connected but device is idle or a call on hold: Solid white Video and audio on: Solid blue Calling: Fast blink white or blue depending on original status Video on and audio mute (During a call): Solid red A second calling: Fast blink white, blue, or purple depending on original status Gesture control Blue light blinks for 2 seconds: Successfully wake up gesture control function by any valid

gesture command. Blue light blinks for 4 seconds: Camera recognizes a valid gesture command and start to action.

[Note] The default of gesture control is off. Please enable it via PTZApp2 or IP web page. The effective distance is up to 5-meter away from the camera.

Remote Control



- SmartFrame (()): One-click automatic field of view adjustment to fit all participants in screen for one time. Press and hold the button for 1~2 sec to switch from manual to auto framing mode or Off.
- Audio Al Control ((12)): Press and hold the button for 1~2 sec to switch modes among Audio tracking, Presentation mode, Audio fence and Off.

[Note] Audio AI function supports up to 7~8 meters away from camera.

Bluetooth (①): Hold it for 1~2 sec to enable Bluetooth pairing with mobile phone or AVer FONE540 speakerphone. Short press it again to disconnect Bluetooth.

[Note] BT dongle is an optional item. Please contact your local dealer for purchasing.

- Enter (): Press it to show the current AI function on screen such as Auto Framing. When pressing this button, it will also force camera to do manual focus for once at the same time.
- OSD Menu (()): Short press to pull out gesture control guide
- Load Preset Hotkey ((-)): Press it to move to preset position as user has set in sequence.
- Number 0~9: Long press the number button to set preset point. One-click the number key to load preset point.
- **WDR:** Press (D) then (1) to enable/disable the WDR function.
- **Set preset:** Press ((**p**)) then (**2**) to enable/disable Set preset function
- **RTMP:** Press () then (3) to enable/disable the RTMP streaming function.
- Sleep mode: Press (b) then (4) to force camera to enter sleep mode. If there is USB streaming, this function won't work.

English-5

Installation

1. Connect VB342 Pro to PC/laptop with provided USB 2.0 cable and connect the power cord of VB342 Pro to power wall outlet.

[Note] Use the supplied Velcro strap to secure and manage the cable.



Connect TV/HDMI monitor to VB342 Pro through the HDMI cable.
 [Note] For Windows[®] 7 OS, a Displaylink driver is required for the TV/Monitor connection with VB342 Pro. Please use PTZApp 2 to install Displaylink driver.

On the PTZApp 2, go to System setting. In the "Install Displaylink" field, click the "Start" button and follow the on-screen instructions to install Displaylink.



- 3. Install a BT dongle before powering up the device. Plug it into the USB 2.0 type-A port. Use remote control or PTZApp 2 to enable Bluetooth function. There are two kinds of connection scenarios.
 - Scenario 1: Connection with mobile phone. Enable Bluetooth of mobile phones to find VB342 Pro and connect it to use VB342 Pro as external microphone and speaker during a conference meeting.
 - Scenario 2: Connection with AVer FONE540 BT speakerphone.



[Note] The BT dongle is an optional item in certain countries. Regarding detailed settings of Bluetooth, please refer to user's manual.

Install PTZApp 2

Please go to https://www.aver.com/download-center (Global),

https://www.avereurope.com/download-center (Europe) or https://www.averusa.com/business/support/ (USA) to download the PTZApp 2. After downloading, double-click on the file and follow the on-screen instructions to complete the installation.

After installing the PTZApp 2, double-click on the PTZApp 2 icon to run the application.

Use PTZApp 2

You can use the PTZApp 2 to set up AI tracking functions, pan, tilt and zoom the camera and some advanced image and audio settings. Please refer to the user's manual for details.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caution:

Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type. Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

COPYRIGHT

©2022 AVer Information Inc. All rights reserved.

MORE HELP

For FAQs, technical support, software and user manual download, please visit: Headquarters: <u>https://www.aver.com/download-center/</u> USA Branch Office: <u>https://www.averusa.com/business/support/</u> Europe Branch Office: <u>https://www.avereurope.com/download-center/</u>

Technical Support: Headquarters: <u>https://www.aver.com/technical-support</u> USA Branch Office: <u>https://averusa.force.com/support/s/contactsupport</u> Europe Branch Office: <u>https://www.avereurope.com/technical-support/</u>

Contact Information

Headquarters

AVer Information Inc. https://www.aver.com 8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan Tel: +886 (2) 2269 8535

USA Branch Office

AVer Information Inc._ https://www.averusa.com 668 Mission Ct., Fremont, CA 94539, USA Tel: +1 (408) 263 3828 Toll-free: +1 (877) 528 7824 Technical support: support.usa@aver.com

Europe Branch Office

AVer Information Europe B.V. <u>https://www.avereurope.com</u> Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands Technical support: eu.rma@aver.com

Japan Branch Office

アバー・インフォメーション株式会社 <u>https://ip.aver.com</u> 〒160-0023 日本東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階 Tel: +81 (0) 3 5989 0290 テクニカル・サポート: VCInfo.JP@aver.com

Vietnam Branch Office Công ty TNHH AVer Information (Việt Nam) Tầng 5, 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam Tel: +84 (0) 28 22 539 211

包裝內容物



*電源線會因銷售國家的標準電源插座而有所不同。

選購配件



*選購配件會因銷售國家而有所不同。

產品介紹



* 出廠預設值為麥克風輸入。欲使用音訊輸出功能連接 HA 系統,請透過 PTZApp 2 進行設定,並向圓 展購買音訊輸出轉換器 (TRS 母頭轉 TRRS 公頭)。

** 藍牙模組在某些國家為選購項目。請連絡您當地的經銷商購買。

*** 支援 DisplayLink 技術。

**** 若您使用 MAC 最新 Monterey OS 版本,同時想使用此 USB 2.0 埠,請勿使用 USB 延長線, 否則 MAC PC 將無法偵測到 VB342 Pro,且可能造成系統不穩定的問題。

LED 指示燈

開啟電源:閃爍一次藍燈
啟動:恆亮紅燈
電源開啟但沒有連接 USB 線:恆亮橘燈
電源和 USB 線連接但待機或來電保留:恆亮白燈
同時開啟影像和聲音:恆亮藍燈
第一次來電:依原本狀態秀燈號 白燈/藍燈 快閃爍
影像開啟但聲音關閉(來電使用中):恆亮紅燈
插播來電:依原本狀態秀燈號 白燈/藍燈/繁燈 快閃爍

手勢控制

藍燈閃爍 2 秒:透過任何有效的手勢指令,成功喚醒手勢控制功能。
 藍燈閃爍 4 秒:攝影機辨識出有效的手勢指令並開始動作。
 [注意] 手勢控制功能出廠預設為關閉。請使用 PTZApp 2 或攝影機網頁設定頁啟用此功能。
 有效距離為距離攝影機 5 公尺。

遙控器



- 智慧對焦(((ヱ)):手動按一下此鍵、啟動攝影機自動對焦調整以包合所有參與者。長按按鍵 1~2秒、可以切換智慧對焦功能為自動智能框圖(Auto Framing)、手動模式或關閉此功能。
- 音訊 AI 控制([2]):長按按鍵 1~2秒,可以在追蹤發言者、簡報模式、隔音牆和關閉所有功能之間切換模式。

[注意] 音訊 AI 功能最多支援距離攝影機 7~8 米的距離。

藍牙((-)):長按1~2秒,可啟用藍牙與行動電話或圓展 FONE540 揚聲器配對。再次短按可將藍牙中斷連線。

[注意] 藍牙模組為選購項目。請連絡您當地的經銷商購買。

- 確定((↓)):按下可在畫面上顯示目前的 AI 功能 · 例如自動智能框圖(Auto Framing)。按下此按鍵的 同時 · 攝影機將強制進行手動對焦一次。
- OSD 目錄(()):短按可開啟手勢控制說明。
- 載入預設點位置快捷鍵((I)):按下可依序移至使用者所設定的預設點位置。
- 數字 0 ~ 9:長按數字鍵可設定預設點。短按一下數字鍵可載入預設點位置。
- WDR: 依序按下 () 和 (1) 可啟用/停用 WDR 功能。

繁體中文-14

- 設定預設點:依序按下 () 和 (2) 可啟用/停用設定預設點功能。
- RTMP: 依序按下 () 和 (3) 可啟用/停用 RTMP 串流功能。
- 睡眠模式: 依序按下 () 和 (4) 可強制讓攝影機進入睡眠模式。若 USB 串流使用中,此功能無 法使用。

設備安裝

1. 使用內附的 USB 2.0 連接線連接 VB342 Pro 到電腦/筆記型電腦·然後連接 VB342 Pro 的電源線到 牆面電源插座。

[注意] 請使用提供的魔鬼氈束線帶來固定和理線。



 使用 HDMI 連接線將電視/螢幕與 VB342 Pro 連接。
 [注意] Windows® 7 OS 的用戶若需要使用電視/螢幕連接,請先安裝 Displaylink 驅動程式,您可以 使用 PTZApp 2 安裝 Displaylink 驅動程式。
 開啟 PTZApp 2,進入系統設定頁,在 "Install Displaylink" 欄位點擊 "啟動" 按鍵,並依照畫面指示 安裝 Displaylink 驅動程式。



 在開啟電源前,先將藍牙模組插入 USB 2.0 Type-A 埠。開啟電源後,使用遙控器或 PTZApp 2 來啟 用藍牙功能。以下提供 2 種連線情境。
 情境 1:與手機連線。當使用手機進行視訊會議時,啟用手機的藍牙功能尋找並連接 VB342 Pro,將 VB342 Pro 做為手機的麥克風和喇叭使用。

情境 2: 與圓展 FONE540 藍牙揚聲器連線。



[注意] 藍牙模組在某些國家為選購項目。關於藍牙的詳細設定,請參閱使用手冊。

安裝 PTZApp 2

請連結網址: <u>https://www.aver.com/download-center/</u> (全球總部)下載 PTZApp 2。下載之後,請按兩下 該檔案,然後依照畫面上的指示操作完成安裝。 安裝 PTZApp 2 之後,請按兩下 PTZApp 2 圖示以執行應用程式。

使用 PTZApp 2

您可以使用 PTZApp 2 來設定 AI 追蹤功能,攝影機鏡頭的平移、傾斜和縮放,以及部分進階影像和音訊 設定。詳細說明請參見使用手冊。



繁體中文-16

版權宣告

©2022 圓展科技 版權所有。

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。
- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處,或送回原購買的商店。
- 如果長時間不使用電池,請將其取出。電池漏液與腐蟲可能會損壞遙控器,請以安全方式棄置電池。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池:鹼性、標準(碳鋅)或可充電(鎳鎘)電池。
- 不可將電池棄置於火源中。
- 請勿嘗試讓電池端子短路。

限用物質含有情況標示資訊參考下列網址:https://tw.aver.com/page/RoHS

警告使用者

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾, 在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策

資 訊

常見問題、技術協助、軟體和使用手冊下載,請到網址: https://www.aver.com/download-center/

連絡資訊

圓展科技股份有限公司 https://www.aver.com 新北市 23673 土城區大安路 157 號 8 樓 電話: (02)2269-8535

包装内容物



*电源线不尽相同,视销售国家/地区的标准电源插座而定。

可选附件



*可选配件会因销售国家而有所不同。

产品介绍



* 出厂默认值为麦克风输入。欲使用音频输出功能连接 HA 系统,请透过 PTZApp 2 进行设定,并向圆 展购买音讯输出转换器 (TRS 母头转 TRRS 公头)。

** 蓝牙模块在某些国家为选购项目。请连络您当地的经销商购买。

*** 支持 DisplayLink 技术。

**** 若您使用 MAC 最新 Monterey OS 版本,同时想使用此 USB 2.0 埠,请勿使用 USB 延长线,否则 MAC PC 将无法侦测到 VB342 Pro,且可能造成系统不稳定的问题。

LED 指示灯

开启电源: 闪烁一次蓝灯 启动: 恒亮红灯 电源开启但没有连接 USB 线: 恒亮橘灯 电源和 USB 线连接但待机或来电保留: 恒亮白灯 同时开启影像和声音: 恒亮蓝灯 第一次来电: 依原本状态秀灯号 白灯/蓝灯 快闪烁 影像开启但声音关闭(来电使用中): 恒亮红灯 插播来电: 依原本状态秀灯号 白灯/蓝灯/紫灯 快闪烁

<u>手势控制</u>

蓝灯闪烁 2 秒:透过任何有效的手势指令,成功唤醒手势控制功能。 **蓝灯闪烁 4 秒**:摄影机辨识出有效的手势指令并开始动作。 [注意] 手势控制功能出厂默认为关闭。请使用 PTZApp 2 或摄影机网页设定页启用此功能。 有效距离为距离摄影机 5 公尺。

遥控器



- **智慧对焦(([型]))**: 手动单击此键,启动摄影机自动对焦调整以包合所有参与者。长按按键 1~2 秒, 可以切换智能对焦功能为自动智能框图(Auto Framing)、手动模式或关闭此功能。
- **音讯 AI 控制(〔2〕)**: 长按按键 1~2 秒,可以在追踪发言者、简报模式、隔音墙和关闭所有功能之间切换模式。

[注意] 音频 AI 功能最多支持距离摄影机 7~8米的距离。

蓝牙(壬):长按1~2秒,可启用蓝牙与移动电话或圆展 FONE540 扬声器配对。再次短按可将蓝 牙中断联机。

[注意] 蓝牙模块为选购项目。请连络您当地的经销商购买。

- 确定(()): 按下可在画面上显示目前的 AI 功能,例如自动智能框图(Auto Framing)。按下此按键的 同时,摄影机将强制进行手动对焦一次。
- OSD 目录(()):短按可开启手势控制说明。
- 加载默认点位置快捷键((■)):按下可依序移至使用者所设定的默认点位置。
- 数字 0~9:长按数字键可设定默认点。短单击数字键可加载默认点位置。
- WDR: 依序按下 () 和 (1) 可启用/停用 WDR 功能。
- **设定预设点:** 依序按下 () 和 (2) 可启用/停用设定默认点功能。

简体中文-22

- RTMP: 依序按下 () 和 (3) 可启用/停用 RTMP 串流功能。
- 睡眠模式: 依序按下 () 和 (4) 可强制让摄影机进入睡眠模式。若 USB 串流使用中,此功能无 法使用。

设备安装

1. 使用内附的 USB 2.0 连接线连接 VB342 Pro 到计算机/笔记本电脑, 然后连接 VB342 Pro 的电源线 到墙面电源插座。

[注意] 请使用提供的魔鬼毡束线带来固定和理线。



2. 使用 HDMI 连接线将电视/屏幕与 VB342 Pro 连接。

[注意] Windows® 7 OS 的用户若需要使用电视/屏幕连接,请先安装 Displaylink 驱动程序,您可以 使用 PTZApp 2 安装 Displaylink 驱动程序。

开启 PTZApp 2,进入系统设定页,在"Install Displaylink"字段点击"启动"按键,并依照画面指示 安装 Displaylink 驱动程序。



简体中文-23

 在開啟電源前,先將藍牙模組插入 USB 2.0 Type-A 埠。開啟電源後,使用遙控器或 PTZApp 2 來啟用 藍牙功能。以下提供 2 種連線情境。
 情境 1: 与手机联机。当使用手机进行视频会议时,启用手机的蓝牙功能寻找并连接 VB342 Pro,将 VB342 Pro 做为手机的麦克风和喇叭使用。
 情境 2: 与圆展 FONE540 蓝牙扬声器联机。



[注意] 蓝牙模块在某些国家为选购项目。关于蓝牙的详细设定,请参阅使用手册。

安装 PTZApp 2

请转至<u>https://www.aver.com/download-center</u> (全球总部)下载 PTZApp 2。下载后,双击文件并按屏 幕上的说明完成安装。

安装 PTZApp 2 之后,双击 PTZApp 2 图标运行应用程序。

使用 PTZApp 2

您可以使用 PTZApp 2 设置 AI 跟踪功能、平移、倾斜和缩放摄影机以及某些高级图像和音频设置。请参考用户手册了解详细信息。



简体中文-24

版权宜告

©2022圆展科技版权所有。

遥控器电池安全信息

- 请将电池存放在凉爽与干燥的位置。
- 不要将电量用尽的电池弃置在家庭废弃物中。请将电池弃置在特定回收处,或送回原购买的商店。
- 如果长时间不使用电池,请将其取出。电池漏液与腐虫可能会损坏遥控器,请以安全方式弃置电池。
- 不可混用新旧电池。
- 不可混用不同类型的电池:碱性、标准(碳锌)或可充电(镍镉)电池。
- 不可将电池弃置于火源中。
- 请勿尝试让电池端子短路。

信息

技术问题、技术支持、软件和使用指南下载,请链接网址: https://www.aver.com/download-center/。

连络信息

圆展科技 https://www.aver.com 新北市土城区大安路 157 号 8 楼 电话: +886 (2) 2269 8535

パッケージ内容



*電源プラグの形状は販売する国や地域により異なります。

オプション販売品



*オプションのアクセサリは、販売されている国によって異なります。

*付属 USB 2.0 ケーブル(5 m)Type-A/Type-B では、USB 3.1 延長ケーブルを使用できません。

* USB 3.1 延長ケーブルを使用する場合、USB 3.0 Type-B-Type-A ケーブル (3m)を同時にご購入ください。 *BTドングルは日本市場での販売はございません。

製品各部名称



- (6) シリアル通信用 RS232 端子(7) PHONE IN/LINE OUT 端子*
- (13) USB 2.0 端子****

*(7)の端子は、デフォルトの状態では PHONE IN として動作します。

- ・ LINE OUT 機能を使用する場合、別売のオーディオ出力コンバーター(TRS メス TRRS オス)が必要です。
- ・ 接続後、ソフトウェア PTZApp2 より、LINE OUT 機能を有効に設定する必要があります。

** BT ドングルは日本市場での販売はございません。

*** 本製品に搭載されている HDMI 出力端子は DisplayLink 用端子です。

・本製品と USB ケーブルで接続した PC にて「接続した HDMI モニタ」を「外部ディスプレイ」として使用できます。

・本製品の HDMI 端子は「カメラ映像の直接出力」には対応していません。

**** MAC の最新の MontereyOS バージョンを使用していて、この USB 2.0 ポートを使用する場合は、USB 延 長ケーブルを使用しないでください。使用しないと、MACPC が VB342Pro を検出できず、システムが不安定に なる可能性があります。

LED インジケーターの状態表示

電源オン:青点滅
 起動中:赤店頭
 電源アダプタ接続あり、USB 接続なし:オレンジ色に点灯
 電源アダプタ接続あり、USB 接続あり、デバイスが待機状態:白点灯
 ビデオ出力・マイク有効:青点灯
 呼び出し中:白または青の高速点滅
 ビデオ出力なし・マイク有効(通話中):紫点灯
 ビデオ出力あり・マイク無効(通話中):赤点灯
 2 回目の呼び出し:白、青、または紫の高速点滅

ジェスチャーコントロール機能

青いライトが 2 秒間点滅します:ジェスチャーコントロール機能が有効の状態です。 **青いライトが 4 秒間点滅します**:ジェスチャーコマンドを認識し、アクション中の状態です。 [**注**] ジェスチャーコントロール機能はデフォルトで「オフ」に設定されています。 PTZApp2 または Web 管理画面からジェスチャーコントロール機能を有効にしてください。 有効距離は、カメラから最大 5 メートル離れています。

赤外線操作リモコン



- スマートフレーム ((ヱ)): このボタンを押すと、ビデオ内に検出された人物に対して自動的にズームを行います。このボタン 2 秒長押しで、動作モードの自動/手動を交互に切り替えることができます。 ※自動モードの場合、プリセットフレーミング機能は無効になります。
- 音声追尾機能(「ビア):ボタン2秒押しで、各モードへ順番に切り替わります。 オーディオトラッキング→オーディオプリセットトラッキング→プレゼンテーションモード→オーディオフェン <u>ス→オフ</u>。

[注]音声追尾機能は、カメラから最大7~8メートルの距離で正常に動作します。

Bluetooth (①): 1 ~2 秒押し続けると、ブルートゥースペアリングが有効になります。もう一度短く押すと、Bluetooth が切断されます。

[注] Bluetooth 機能は日本市場モデルではご利用いただけません。

- Enter (
): このボタンを押すと、現在カメラに設定されているモードを画面に表示、またはオートフォーカスを強制的に再実行します。
- OSD メニュー((<a>D): 短く押すとジェスチャーコントロールのガイドが表示されます。
- プリセットホットキー((●)): このボタンを押すと、登録済みプリセットを順番に呼び出します。

- 0~9 数字キー: 数字キー長押し:プリセットを登録できます。短く押すとプリセットを呼び出します。
- カメラ画角切替:(④)+(0)同時押し:カメラ画角が 90 度/120 度で交互に切り替わります。
- WDR: (④)+(1) 同時押し: WDR 機能の有効/無効が切り替わります。
- プリセット機能の設定: (p)+(2)同時押し:プリセット機能の有効/無効が切り替わります。
- RTMP:(④)+(3)同時押し:RTMP ストリーミング機能の有効/無効が切り替わります。
- スリープモード: (④)+(4) 同時押し:、カメラを強制にスリープモードにさせます。カメラが USB 映像を 出力中、この機能は無効になります。

VB342 Pro の設置

1. 付属 USB 2.0 ケーブルを使用し VB342 Pro とパソコンを接続し VB342 Pro に付属電源アダプタを使用し 給電を開始します。

[注] ケーブルの固定や取り回しには背面のマジックテープをご活用ください。



2. HDMI ケーブル(製品非同梱)を使用し、HDMI 搭載モニタを VB342Pro と接続します。

[注] Windows®70S の場合、VB342Pro とHDMI 搭載モニタの接続には Displaylink ドライバーが必要です。ソフトウェア PTZApp2 を使用し、Displaylink ドライバーをインストールしてください。

PTZApp 2 で、システム設定に移動します。 [Install Displaylink]の項目[Start]ボタンをクリックし、画面の指示 に従って Displaylink をインストールします。



- 3. デバイスの電源を入れる前に BT ドングルを取り付けます。USB 2.0 type A ポートに挿します。 リモコンま たは PTZApp 2 を使用してブルートゥース機能を有効にします。 接続シナリオは 2 種類あります。
 - シナリオ 1:携帯電話と接続します。携帯電話のブルートゥース機能を有効にして VB342 Pro の検出、 接続を可能にし、VB342 Pro を会議中の外部マイクとスピーカーとして使用します。
 - シナリオ 2: AVer FONE540 BT スピーカーホンと接続します。



[注] BT ドングルは日本市場での販売はございません。

PTZApp 2 のインストール

PTZApp 2 は、<u>https://www.aver.com/download-center</u>より無償にてダウンロード可能です。 ダウンロード後、画面に表示される指示に従いインストールを完了してください。 PTZApp 2 のインストール後、PTZApp 2 アイコンをダブルクリックすると、アプリケーションが起動します。

PTZApp 2の使用

ソフトウェア PTZApp 2 では、カメラ操作やビデオの画質設定などの詳細設定を行うことができます。 詳細についてはユーザーマニュアルをご参照ください。



著作権

©2022 AVer Information Inc. All rights reserved.

その他のサポート

よくある質問、技術サポート、ソフトウェア、ユーザーマニュアルのダウンロードにつきましては、弊社ウェブサイトよりお問い合わせください。<u>https://jp.aver.com</u>。

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

連絡先情報

アバー・インフォメーション株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階 TEL: +81 (0) 3 5989 0290 テクニカル・サポート: <u>VCInfo.JP@aver.com</u> お問い合わせフォーム:<u>https://jp.aver.com/technical-support</u>
한국어

패키지 내용물



*전원 코드는 제품이 판매 국가의 표준 전원 콘센트에 따라 다릅니다.

액세서리 옵션

확장 RJ-45 유선 마이크 10 m/20 m(케이블 포함)	확장 RJ-45 유선 마이크 10 m/20 m(케이블 포함)	USB 3.1 연장선 10 m/20 m/30 m	HDMI 케이블
USB 3.0 Type-B 대 Type-A 케이블(3 m)	Din6-RS232 어댑터	BT 동글	오디오 출력 컨버터
reini			••=
TV VESA 마운트	키트		
	$\bigcirc \bigcirc $		

*옵션 액세서리는 판매 국가에 따라 다릅니다.





* 기본 설정은 작동 중인 전화기입니다.. HA 시스템의 오디오 출력 기능을 지원하기 위해 PTZApp2를 통해 설정하고 AVer에서 오디오 출력 컨버터(TRS 암 대 TRRS 수)를 구입해주십시오

** 일부 국가에서 BT 동글은 옵션 항목입니다. 지역 대리점에 구입을 문의하십시오

*** DisplayLink 기술 지원

**** MAC 최신 Monterey OS 버전을 사용 중이고 이 USB 포트를 사용하려면 USB 2.0 확장 케이블을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 MAC PC 가 VB342 Pro 를 감지하지 못하고 시스템 불안정 문제가 발생할 수 있습니다

LED 표시등

전원 켜기 : 파란색으로 한 번 깜박임 시작 : 빨간색으로 켜짐 전원이 완전히 켜지지 만 USB 연결 없음 : 주황색으로 켜짐 전원 및 USB 케이블이 연결되었지만 장치가 유휴 상태이거나 통화 보류 : 흰색으로 켜짐 비디오 및 오디오 켜기 : 파란색으로 켜짐 호출 : 원래 상태에 따라 흰색 또는 파란색으로 빠르게 깜박임 비디오 음소거 및 오디오 켜기 (통화 중): 보라색으로 계속 켜져 있음 비디오 켜기 및 오디오 음소거 (통화 중): 빨간색으로 켜짐 두 번째 호출 : 원래 상태에 따라 흰색, 파란색 또는 보라색으로 빠르게 깜박임 제스처 제어 파란색 표시등이 2초 동안 깜박입니다. 유효한 제스처 명령을 통해 성공적으로 제스처 제어 기능을 활성화합니다. **파란색 표시등이 4 초 동안 깜박입니다.** 카메라가 유효한 제스처 명령을 인식하고 작동을 시작합니다. [참고] 제스처 기본 설정은 꺼짐입니다. PTZApp2 또는 IP 웹 페이지를 통해 활성화하십시오. 유효 거리는 카메라에서 최대 5 미터 떨어져 있습니다.

리모컨



- 스마트프레임((포)):모든 참여자를 한 번에 화면에 맞추기 위한 원 클릭 자동 시야 조정.
 버튼을 1~2 초 동안 눌러 수동에서 자동 프레이밍 모드 또는 꺼짐으로 전환합니다.
- 오디오 AI 제어((꼬)):버튼을 1~2초 동안 누르고 있으면 오디오 추적, 프레젠테이션 모드, 오디오 펜스 및 끄기 사이에서 모드를 전환할 수 있습니다.

[참고] 오디오 AI 기능은 카메라에서 최대 7~8m 까지 지원합니다.

- 블루투스((①)):1~2초 동안 눌러 휴대전화 또는 AVer FONE540 스피커폰과 Bluetooth 페어링을 활성화합니다. 짧게 다시 눌러 블루투스 연결을 해제합니다.
 [참고] BT 동글은 옵션 항목입니다. 지역 대리점에 구입을 문의하십시오.
- 입력(()): 눌러서 자동 프레이밍과 같은 현재 AI 기능을 화면에 표시합니다. 이 버튼을 누르면 카메라가 동시에 한 번 수동 초점을 강제로 수행합니다.
- OSD 메뉴(()): 짧게 누르면 제스처 제어 가이드를 취소합니다.
- 프리셋 핫키 불러오기((➡)): 눌러서 사용자가 시퀀스에서 설정한 프리셋 위치로 이동합니다.
- 숫자 0~9: 숫자 버튼을 길게 눌러서 프리셋 위치를 설정합니다. 숫자 키를 한 번 클릭하여 프리셋 위치를 불러옵니다.
- WDR: (④) 를 누른 다음 (1) 를 눌러 WDR 기능을 활성화/비활성화합니다.

한국어-39

- 프리셋 설정: (p)를 누른 다음 (2)를 눌러 프리셋 기능을 활성화/비활성화합니다
- RTMP: () 를 누른 다음 (3) 를 눌러 RTMP 스트리밍 기능을 활성화/비활성화합니다.
- 절전 모드: ()) 를 누른 다음 (4)를 눌러 카메라를 절전 모드로 설정합니다. USB 스트리밍이 있다면 이 기능이 작동하지 않습니다.

설치

1. 제공된 USB 2.0 케이블을 이용하여 VB342 Pro 을 PC/노트북에 연결하고 VB342 Pro 에서 벽면 전원 콘센트에 전원 코드를 연결합니다.

[참고] 제공된 벨크로 스트랩을 이용하여 케이블을 고정하고 관리합니다.



2. HDMI 케이블을 통해 TV/HDMI 모니터를 VB342 Pro 에 연결.
[참고] Windows® 7 OS 의 경우 VB342 Pro 와 TV/모니터 연결을 위해 Displaylink 드라이버가 필요합니다. Displaylink 드라이버를 설치하려면 PTZApp 2 를 사용하십시오.
PTZApp 2 에서 시스템 설정으로 이동합니다. "Displaylink 설치" 필드에서 "시작" 버튼을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Displaylink 를 설치합니다.

	Install Displaylink Start		
	\bigcup		
Install Displaylink	You can click the [open] button to open the Official Displaylink download page.	Cancel Open	
Factory E	1. Download and install the software suitable for your operateing syste 2. On the settings page, turn on the displaylink function to start using if	m t	

- 장치의 전원을 켜기 전에 BT 동글을 설치하십시오. USB 2.0 type A 포트에 연결합니다. 리모컨이나 PTZApp 2 를 이용하여 블루투스 기능을 활성화합니다. 연결 시나리오에는 두 가지가 있습니다.
 - 시나리오 1: 휴대전화로 연결.휴대전화의 블루투스를 활성화하여 VB342 Pro 를 컨퍼런스 회의 시 VB342 Pro 를 외장 마이크 겸 스피커로 이용할 수 있도록 연결합니다.
 - 시나리오 2: AVer FONE540 BT 스피커폰으로 연결.



[참고] 일부 국가에서 BT 동글은 옵션 항목입니다. 상세한 블루투스 설정은 사용 설명서를 참조하십시오.

PTZApp 2 설치

 https://www.aver.com/download-center/
 (글로벌), https://www.avereurope.com/download-center/
 (유럽)

 또는 https://www.averusa.com/business/support/
 (미국)로
 이동하여
 PTZApp 2 를
 다운로드하십시오.

 다운로드 후 파일을 더블 클릭하고 화면 상의 안내에 따라 설치를 완료합니다.

 PTZApp 2 를
 설치한 후
 PTZApp 2 아이콘을
 다블 클릭하여
 해플리케이션을 실행합니다.

PTZApp 2 사용

PTZApp 2를 이용하여 카메라의 AI 추적 기능, 팬, 틸트, 줌 및 몇 가지 고급 이미지 및 오디오 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.



©2022 AVer Information Inc. All rights reserved.

도움이 더 필요하실 경우

자주 묻는 질문, 기술 지원, 소프트웨어, 사용 설명서 다운로드는 다음을 방문해주십시오: https://www.aver.com/download-center/

사 용 자 안 내 문 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전자파간섭의 우려가 있습니다.

※ 사용자 안내문은 "업무용 방송통신기자재"에만 적용한다.

기종별	사용자안내문		
A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.		

연락처 정보

AVer Information Inc.

https://www.aver.com

8F, No.157, Da-An Rd.,Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan 전화: +886 (2) 2269 8535

Contenu de l'emballage

Unité VB342 Pro		Télécommande	Adaptateur secteur & Cordon d'alimentation*		Câble USB 2.0 Type-B vers Type-A (5 m)	
				3		
Adaptateur USB de type-A à type-C	Kit de	e montage mural	Vis (x4) pour montage mural	Vi	s de trépied (x3)	
щ		IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN I		Ś	ÐÐÐÐ	
Carte de code QR		Drilling Paper				
			i Dim 1 w			

*Le cordon d'alimentation diffère en fonction de la prise de courant standard du pays d'achat.

Accessoires en option



*Les accessoires en option varient en fonction du pays où ils sont vendus

Vue d'ensemble



(7) Port d'entrée téléphone/sortie audio*

* La valeur par défaut est téléphone en fonction. Pour prendre en charge la fonction de sortie audio pour le système HA, veuillez le configurer via PTZApp2 et acheter un convertisseur de sortie audio (TRS femelle vers TRRS mâle) chez AVer.

** La clé électronique BT est en option dans certains pays. Veuillez contacter votre revendeur local pour l'acheter.

*** Prise en charge de la technologie DisplayLink.

**** Si vous utilisez la dernière version du système d'exploitation Monterey MAC et que vous souhaitez utiliser ce port USB 2.0, veuillez ne pas utiliser de câble d'extension USB, sinon, MAC PC ne peut pas détecter le VB342 Pro et un problème d'instabilité du système peut survenir.

Voyant DEL

Mise sous tension : clignoter en bleu une fois Démarrage : rouge fixe Mise sous tension complète mais pas de connexion USB : orange fixe Câble d'alimentation et USB connectés mais l'appareil est inactif ou un appel en attente : blanc fixe Vidéo et audio actives : bleu fixe Appel : clignotement rapide blanc ou bleu selon l'état d'origine Muet vidéo et audio activés (pendant un appel) : violet fixe Vidéo activée et sourdine audio (pendant un appel) : rouge fixe Un deuxième appel : clignotement rapide blanc, bleu ou violet selon l'état d'origine

Contrôle gestuel

La lumière bleue clignote 2 secondes: Réveillez avec succès la fonction de contrôle gestuel par toute commande gestuelle valide.

La lumière bleue clignote 4 secondes: La caméra reconnaît une commande gestuelle valide et commence à agir.

[Remarque] Le contrôle gestuel est désactivé par défaut. Veuillez l'activer via PTZApp2 ou la page web de l'IP. La distance effective est jusqu'à 5 mètres de la caméra.

Télécommande



- Cadrage intelligent ((2)): Ajustement automatique du champ de vision en un clic pour que tous les participants puissent s'afficher à l'écran en une seule fois. Appuyez sur la touche 1 à 2 secondes pour passer du mode de cadrage manuel au mode de cadrage automatique ou à la fonction « Arrêt ».
- Commande de l'IA audio (((1)): Appuyez sur la touche 1 à 2 secondes pour passer d'un mode à l'autre : suivi audio, suivi des préréglages audio, mode présentation, barrière audio et arrêt.
 [Remarque] La fonction Audio Al prend en charge jusqu'à 7 à 8 mètres de distance de la caméra.
- Bluetooth (): Maintenez-la appuyée 1 à 2 sec. pour permettre le couplage Bluetooth avec le téléphone portable ou le haut-parleur AVer FONE540. Appuyez à nouveau brièvement pour déconnecter Bluetooth.

[Remarque] La clé électronique BT est en option. Veuillez contacter votre revendeur local pour l'acheter.

- Touche Entrée (): Appuyez sur cette touche pour afficher la fonction IA active à l'écran, comme par exemple le cadrage automatique. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la caméra sera également forcée de faire la mise au point manuelle simultanément.
- Menu OSD ((): Appuyez brièvement pour afficher le guide de contrôle gestuel.

Français-47

- Charger le raccourci clavier prédéfini (): Appuyez sur cette touche pour passer à la position préréglée telle définie par l'utilisateur dans la séquence.
- Chiffres 0 ~ 9 : Appuyez longuement sur la touche numérique pour définir le point de présélection.
 Un clic sur la touche numérique permet de charger le point de présélection.
- **FOV:** Appuyez sur (**b**) puis (**0**) pour changer le champs de vision.
- WDR: Appuyez sur () puis (1) pour activer/désactiver la fonction WDR (plage dynamique étendue).
- Définir la présélection: Appuyez sur () puis (2) pour activer/désactiver la fonction Définir la présélection.
- RTMP: Appuyez sur (b) puis (3) pour activer/désactiver la fonction de diffusion en continu RTMP.
- Mode veille : Pressez (b) puis (4) pour forcer la caméra à entrer en mode veille. S'il y a un streaming USB, cette fonction ne fonctionnera pas.

Installation

 Connectez le VB342 Pro au PC ou à l'ordinateur portable à l'aide du câble USB 2.0 fourni et branchez le cordon d'alimentation du VB342 Pro à une prise murale. [Remarque] Utilisez la bande Velcro fournie pour fixer et gérer le câble.



2. Connectez le moniteur TV/HDMI au VB342 Pro via le câble HDMI.

[Remarque] Pour le système d'exploitation Windows® 7, un pilote Displaylink est requis pour la connexion TV/moniteur avec VB342 Pro. Veuillez utiliser PTZApp 2 pour installer le pilote Displaylink.

Sur le PTZApp 2, accédez aux paramètres système. Dans le champ "Installer Displaylink", cliquez sur le bouton "Démarrer" et suivez les instructions à l'écran pour installer Displaylink.



- Installez un dongle BT avant de mettre l'appareil sous tension. Branchez-la sur le port USB 2.0 de type A. Utilisez la télécommande ou PTZApp 2 pour activer la fonction Bluetooth. Il existe deux types de scénarios de connexion.
 - Scénario 1 : Connexion avec le téléphone portable. Activez la fonction Bluetooth des téléphones portables pour détecter le VB342 Pro et connectez-la pour utiliser le VB342 Pro comme microphone et haut-parleur externe pendant une téléconférence.
 - Scénario 2 : Connexion avec le haut-parleur BT AVer FONE540.



[Remarque] La clé électronique BT est en option dans certains pays. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les paramètres détaillés de Bluetooth.

Installer PTZApp 2

Veuillez vous rendre à <u>https://www.aver.com/download-center</u> (Siège mondial), <u>https://www.avereurope.com/download-center</u> (Siège européen), ou <u>https://www.averusa.com/business/support/</u> (USA) pour télécharger l'application PTZApp 2. Après le téléchargement, double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions à l'écran pour terminer

l'installation.

Après avoir installé PTZApp 2, double-cliquez sur son icône pour lancer l'application.

Utiliser PTZApp 2

Vous pouvez utiliser PTZApp 2 pour configurer les fonctions de suivi IA, les fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom de la caméra et certains réglages avancés de l'image et du son. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails.



©2022 AVer information Inc. Tous droits réservés.

Aide supplémentaire

Pour la FAQ, l'assistance technique et le téléchargement du logiciel et du mode d'emploi, rendez-vous sur le site:

Centre de téléchargement: <u>https://www.avereurope.com/download-center</u> Assistance Technique: <u>https://www.avereurope.com/technical-support</u>

Coordonnées de contact

AVer Information Europe B.V. <u>https://www.avereurope.com</u> Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands Tel: +31 (0) 10 7600 550 Assistance technique : <u>eu.rma@aver.com</u>

Contenidos del paquete



*El cable de fuente de alimentación variará dependiendo del enchufe estándar del país donde fue vendido.

Accesorios opcionales



*Los accesorios opcionales variarán según el país donde se vendan.

Vista general



- (para altavoz/micrófono)
- (6) Puert de RS232

- (12) Conector de luente de alime (13) Puerto USB 2.0****
- (13) Fuerto 036 2.0

* El predeterminado es teléfono en funcionamiento. Para la compatibilidad de la función salida de audio para el Sistema HA, por favor configúrelo a través de PTZApp2 y compre el conversor de salida de audio (conector hembra TRS a conector macho TRRS) para AVer.

** La llave BT es un elemento opcional en ciertos países. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para adquirirla.

*** Compatible con la tecnología DisplayLink.

**** Si usa la última versión de Monterey OS de MAC y quiere usar este puerto USB, no use un cable de extensión USB 2.0, de lo contrario, MAC PC no puede detectar el VB342 Pro y puede ocurrir un problema de inestabilidad del sistema.

Indicador LED

Encendido: parpadea en azul una vez Inicio: rojo fijo Encendido completamente pero sin conexión USB: naranja fijo Cable de alimentación y USB conectado, pero el dispositivo está inactivo o hay una Ilamada en espera: blanco fijo Vídeo y audio activados: azul fijo Llamando: Parpadeo rápido en blanco o azul según el estado original Vídeo en silencio y audio activado (durante una llamada): morado fijo Vídeo encendido y audio silenciado (durante una llamada): rojo fijo Una segunda llamada: parpadeo rápido en blanco, azul o morado según el estado original Control de gestos La luz azul parpadea durante 2 segundos: La función de control de gestos se activa correctamente con cualquier comando de gesto válido.

La luz azul parpadea durante 4 segundos: La cámara reconoce un comando de gesto válido y comienza la acción.

[Nota] El ajuste predeterminado del control de gestos es desactivo. Por favor, actívelo a través de PTZApp2 o de la página web IP. La distancia efectiva es de hasta 5 metros de distancia de la cámara.

Mando a distancia



- SmartFrame ((1)): Campo automático de in clic del ajuste de vista para colocar a todos los participantes en una pantalla por una vez. Pulse y mantenga pulsado el botón durante
 1 2 seg, para cambiar de manual al modo de enmarcado automática o para apagarlo.
- Control Audio AI ((1): Mantenga presionado el botón durante 1 a 2 segundos para cambiar de modo entre seguimiento de audio, modo de presentación, valla de audio y apagado.
 [Nota] La función Audio AI admite hasta 7 8 metros de distancia de la cámara.
- Bluetooth (①): Manténgalo pulsado durante 1 ~ 2 seg. para activar el emparejamiento Bluetooth con el teléfono móvil o con el altavoz AVer FONE540. Púlselo de nuevo para desconectar el Bluetooth.

[Nota] La llave BT es un elemento opcional. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para adquirirla.

- Entrar ():Presiónelo para mostrar la función Al actual en la pantalla, como Auto Framing.
 Al presionar este botón, también obligará a la cámara a realizar el enfoque manual una vez al mismo tiempo.
- Menú OSD ((): Pulse brevemente para que aparezca la guía de control de gestos.

- Cargar Tecla Ráp. Preconfig. (): Púlselo para mover la posición preconfig. como el usuario haya configurado en la secuencia.
- Número 0 9: Pulse largamente el botón de número para configurar el punto de preconfig. Haga un clic sobre la tecla de número para cargar el punto de preconfig.
- WDR: Pulse () y luego (1) para activar/desactivar la función WDR.
- Configure el ajuste predeterminado: Pulse (b) y luego (2) para activar/desactivar la función Ajuste Predeterminado.
- **RTMP:** Pulse ((**b**)) y luego (**3**) para activar/desactivar la función de streaming RTMP.
- Modo reposo: Pulse (b) y luego (4) para forzar a la cámara a entrar en el modo reposo. Si hubiese algún streaming por USB, esta función no se realizará.

Instalación

 Conecte la VB342 Pro al ordenador/portátil con el cable USB 2.0 suministrado y conecte el cable de la fuente de alimentación de la VB342 Pro al enchufe de la pared.
 [Nota] Use la banda de velcro suministrada para asegurar y gestionar el cable.



2. Conecte el monitor de TV/HDMI al VB342 Pro a través del cable HDMI.

[Nota] Para el sistema operativo Windows® 7, se requiere un controlador Displaylink para la conexión de TV/Monitor con VB342 Pro. Utilice PTZApp 2 para instalar el controlador Displaylink. En PTZApp 2, vaya a Configuración del sistema. En el campo "Instalar Displaylink", haga clic en el botón "Inicio" y siga las instrucciones en pantalla para instalar Displaylink.



- 3. Instale un dongle BT antes de encender el dispositivo. Conéctela al puerto USB 2.0 tipo A. Use el mando a distancia o la PTZApp 2 para activar la función Bluetooth. Hay dos tipos de escenarios de conexión.
 - Escenario 1: Conexión con el teléfono móvil. Active el Bluetooth de los teléfonos móviles para encontrar la VB342 Pro y conectarla para usar VB342 Pro como micrófono externo y altavoces durante una reunión de conferencia.
 - Escenario 2: Conexión con el altavoz AVer FONE540 BT.



[Nota] La llave BT en un elemento opcional en ciertos países. Según los ajustes detallados del Bluetooth, por favor consulte el manual del usuario.

Instale PTZApp 2

Por favor, vaya a <u>https://www.aver.com/download-center/</u> (Sede Global), <u>https://www.avereurope.com/download-center/</u> (Sede Europera), o <u>https://www.averusa.com/business/support/</u> (USA) para descargarse PTZApp 2. Después de la descarga, haga doble clic sobre el archivo y siga las instrucciones en pantalla para completar la

oescarga, naga doble cilc sobre el archivo y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Después de instalar PTZApp 2, haga doble clic en el icono PTZApp 2 para ejecutar la aplicación.

Use PTZApp 2

Puede usar PTZApp 2 para configurar las funciones de seguimiento AI, panorámica, inclinación y usar el zoom de la cámara y los ajustes de audio. Consulte el manual del usuario para conocer los detalles.



@2022 AVer Information Inc. Todos los derechos reservados.

Ayuda Adicional

Para preguntas frecuentes, soporte técnico y descargas de software y manuales del usuario, visite: Centro de descargas: <u>https://www.avereurope.com/download-center</u> Soporte técnico: <u>https://www.avereurope.com/technical-support</u>

Información de contacto

AVer Information Europe B.V. <u>https://www.avereurope.com</u> Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0) 10 7600 550 Soporte técnico: <u>eu.rma@aver.com</u>

Комплект поставки



*Вид шнура питания зависит от стандарта розеток сети питания в стране продажи устройства.

Дополнительные принадлежности



*Дополнительные аксессуары зависят от страны продажи.

Основные элементы



* Стандартная функция порта: Phone In (вход телефона) Чтобы обеспечить поддержку функции аудиовыхода для системы HA, выполните ее настройку с помощью приложения PTZApp2, а также приобретите у компании AVer конвертер аудиовыхода (вилка TRS — розетка TRRS).

** В некоторых странах ВТ-адаптер продается отдельно. Для приобретения обратитесь к местному дилеру.

*** Поддерживает технологию DisplayLink.

**** Если вы используете последнюю версию ОС МАС Monterey и хотите использовать этот USB 2.0-порт, пожалуйста, не используйте удлинительный USB-кабель, в противном случае компьютер МАС не сможет обнаружить VB342 Pro, и может возникнуть проблема нестабильности системы.

Индикатор

Включение: один раз мигнет синим

Запуск: горит красным

Питание полностью включено, но USB-соединение отсутствует: горит оранжевым. Кабель питания и USB-кабель подключены, но устройство неактивно или вызов на удержании: горит белым светом. Видео и аудио включены: горит синим цветом

Вызов: быстрое мигание белым или синим в зависимости от исходного статуса

Отключение видео и звука (во время разговора): сплошной фиолетовый

Включение видео и отключение звука (во время разговора): горит красным

Второй вызов: быстрое мигание белым, синим или фиолетовым в зависимости от исходного статуса

Жестовое управление

Синий индикатор мигает в течение 2 секунд: Успешная активация функции жестового управления любой допустимой жестовой командой.

Синий индикатор мигает в течение 4 секунд: Камера распознает допустимую жестовую команду и запускает выполнение действия.

[Примечание] По умолчанию жестовое управление выключено. Включите его через приложение PTZApp2 или на странице IP-интерфейса. Эффективное расстояние составляет до 5 метров от камеры.

Пульт ДУ



- SmartFrame ((): Одно нажатие: автонастройка поля обзора с его подгонкой для помещения в кадр всех участников. Прижмите на 1-2 секунды, чтобы переключиться из ручного режима в режим автокадрирования или выключения.
- Управление аудио AI ((בי)): Прижмите на 1-2 секунды для переключения между режимами: Отслеживание звука, Аудио-рамка, Отслеживание звуковой уставки, Режим презентации, Аудио-барьер, Выключение.

[Примечание] Функция Audio AI поддерживает расстояние до 7-8 метров от камеры.

Bluetooth (): Прижмите на 1-2 секунды для сопряжения Bluetooth с мобильным телефоном или громкоговорителем AVer FONE540. Следующее короткое нажатие отключает режим Bluetooth.

[Примечание] ВТ-адаптер продается отдельно. Для приобретения обратитесь к местному дилеру.

Ввод ():Нажмите ее, чтобы отобразить текущую функцию AI на экране, например, Auto Framing. При нажатии этой кнопки камера одновременно выполняет ручную фокусировку один раз.

- Экранное меню (): Короткое нажатие: открывает руководство по жестовому управлению.
- Кнопка загрузки уставки (): Каждое нажатие переводит камеру в очередную позицию уставки, заданную пользователем.
- Номер 0 ~ 9: Длительное прижатие цифровой кнопки задает точку уставки. Одно нажатие цифровой кнопки загружает соответствующую точку уставки.
- WDR: Нажмите (), а затем (), чтобы включить/выключить функцию WDR (широкий динамический диапазон).
- Задать уставку: Нажмите (), а затем 2, чтобы включить/выключить функцию Задать уставку.
- RTMP: Нажмите (), а затем (3), чтобы включить/выключить функцию трансляции потока RTMP.
- Спящий режим: Нажмите (Ф), затем (4), чтобы перевести камеру в спящий режим. Если выполняется потоковая передача по USB, эта функция не работает.

Установка

1. Подсоедините VB342 Pro к компьютеру/ноутбуку с помощью прилагаемого USB 2.0-кабеля, затем подключите шнур питания VB342 Pro к электророзетке.

[Примечание] Для надежного закрепления кабеля используйте прилагаемый ремешок-липучку.



Русский -66

2. Подключите монитор TV/HDMI к VB342 Pro через кабель HDMI.

[Примечание] Для ОС Windows® 7 требуется драйвер Displaylink для подключения телевизора/монитора к VB342 Pro. Используйте PTZApp 2 для установки драйвера Displaylink.

В РТZАрр 2 перейдите к настройкам системы. В поле «Установить Displaylink» нажмите кнопку «Пуск» и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Displaylink.



- Перед включением устройства установите ключ ВТ. Подключите адаптер к порту USB 2.0 типа А. Включите функцию Bluetooth с помощью пульта или приложения PTZApp2. Имеется два сценария соединения.
 - Сценарий 1:Соединение с мобильным телефоном. Включите режим Bluetooth на мобильном телефоне, найдите в сети устройство VB342 Pro и подключите его для использования VB342 Pro в качестве внешнего микрофона и динамика во время конференции.
 - Сценарий 2: Соединение с громкоговорителем AVer FONE540 BT.



[Примечание] В некоторых странах ВТ-адаптер продается отдельно. Подробные сведения о настройках Bluetooth приведены в руководстве пользователя.

Установка приложения РТZАрр 2

Загрузите приложение РТZApp 2 с сайта <u>https://www.aver.com/download-center/</u> (международные офисы), <u>https://www.avereurope.com/download-center/</u> (европейские офисы), или <u>https://www.averusa.com/business/support/</u> (в США). Дважды нажмите на файле и выполните установку, следуя инструкциям на экране.

После установки PTZApp 2 вы сможете запускать приложение двойным щелчком на значке PTZApp 2.

Использование приложения PTZApp 2

Приложение РТZApp 2 позволяет контролировать поворот, наклон и увеличение камеры, настраивать AI-функции отслеживания и расширенные настройки изображения и звука. Подробные сведения приведены в руководстве пользователя.



©2022 AVer Information Inc. Все права защищены.

Дополнительная помощь

Чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы, техническую поддержку, загрузить программное обеспечение и руководство пользователя, посетите: Центр загрузок: <u>https://www.aver.com/download-center</u> Техподдержка: <u>https://www.aver.com/technical-support</u>

Контактная информация

AVer Information Inc. https://www.aver.com 8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan Τeπ.: +886 (2) 2269 8535